

Perfekt pflegen. Leicht gemacht.



1. START-HILFE FÜR LANGE FREUDE

SORTIEREN

Sie wollen auch nach mehrfachem Waschen die reine Freude an Ihrer Kleidung haben? Sortieren Sie stets in helle und dunkle Farben. Jeans- und dunkle Stoffe wenden Sie am besten auf Links, um helle Streifen zu vermeiden. Leeren Sie alle Taschen und schließen Sie die Reissverschlüsse und Knöpfe.

4. REINE FORMSACHE

TROCKNEN

Prüfen Sie zunächst, ob das Kleidungsstück für den Wäschetrockner geeignet ist. Achten Sie dann auf die richtige Trocken-Temperatur. Seide, Wolle, Polyacryl sowie einlaufende Maschenware gehören in der Regel nicht in den Trockner. Sensible Wollmaterialien, grob gestrickte oder sehr schwere Kleidungsstücke in Form ziehen, auf einem Handtuch ausbreiten und bei Zimmertemperatur trocknen lassen.

WASCHEN

MASCHINENWÄSCHE

Die Zahlen im Waschbottich entsprechen den max. Waschttemperaturen, die nicht überschritten werden dürfen. Der Balken unterhalb des Waschbottichs verlangt nach einer (mechanisch) milderer Behandlung (z.B. Schonwaschgang).

Er kennzeichnet Waschzyklen, die sich zum Beispiel für pflegeleichte und mechanisch empfindliche Artikel eignen!

- Kochwäsche im Normalwaschgang bis max. 95°C, z.B. weiße Baumwolle oder Leinen ohne besondere Veredelung
- Pflegeleichte Kochwäsche im Schonwaschgang bis max. 95°C, z. B. weiße Baumwolle oder Leinen ohne besondere Veredelung
- Buntwäsche im Normalwaschgang bis max. 60°C, z.B. Baumwolle, Modal, Leinen und Polyester
- Pflegeleichte Buntwäsche im Schonwaschgang bis max. 60°C, z.B. Baumwolle, Modal, Leinen und Polyester
- Farbempfindliche Buntwäsche im Normalwaschgang bis max. 40°C, z.B. Baumwolle, Polyester und dunkle Farben

CHEMISCHE REINIGUNG

Die Zeichen zeigen die Möglichkeit einer chemischen Reinigung an! Die Buchstaben sind für den Chemischreiniger bestimmt. Sie geben einen Hinweis auf die in Frage kommenden Lösemittel.

- Der Balken unterhalb des Kreises verlangt bei der Reinigung nach einer Beschränkung der mechanischen Beanspruchung, der Feuchtigkeitzugabe und der Temperatur.
- Keine chemische Reinigung möglich.
- Flecken nicht mit Lösemitteln entfernen

2. REINE EINSTELLUNGSSACHE

WASCHTEMPERATUR

Richten Sie sich bitte unbedingt nach den Hinweisen auf dem Etikett! Eine geringe Waschttemperature muss nicht die schonendere sein: 60-Grad-Wäsche kann z.B. bei 40 Grad ausfärben.

5. SANFTE POWER

HANDWÄSCHE

Lösen Sie das Waschmittel gut im Wasser auf, bevor Sie das Kleidungsstück hineinlegen. Für Wolle, Seide und empfindliche Materialien Woll- oder Feinwaschmittel verwenden. Sanft drücken – kein Reiben oder Wringen – und mehrmals ausspülen, um Faltenbildung zu vermeiden.

TROCKNEN

3. WENIGER KANN MEHR SEIN

WASCHMITTELDOSIERUNG

Dosieren Sie das Waschmittel stets gemäß des Packungstextes. Überschüssiges Waschmittel kann sich in der Kleidung festsetzen und Hautreizungen auslösen. Grundsätzlich gilt: Bei weichem Wasser auslösen. Grundsätzlich gilt: Bei weichem Wasser weniger, bei hartem Wasser mehr Waschmittel zusetzen. Vorsicht vor Bleichmitteln und Aufhellern: Sie entziehen oft mehr Farbe als erwünscht.

6. IN AUSNAHMEFÄLLEN

CHEMISCH REINIGEN

Manche Kleidungsstücke dürfen nur chemisch gereinigt werden – auch hier die Hinweise auf dem Etikett beachten. Ursache dafür können Materialien oder Details sein, die verfärben, verfilzen oder einlaufen lassen – z.B. Pelzkragen, Azetatfutter oder Schulterklappen.

TROCKNEN

Die Punkte kennzeichnen die Trocknungsstufe des Wäschetrockners.

- Trocknen im Wäschetrockner mit niedriger Temperatur
- Trocknen im Wäschetrockner mit normaler Temperatur
- Trocknen im Wäschetrockner nicht möglich

BÜGELN

Die Punkte kennzeichnen die Temperaturbereiche der Reglerbügeleisen.

- Maximale Bügeltemperatur des Bügeleisens 200°C, z.B. für Baumwolle und Leinen
- Maximale Bügeltemperatur des Bügeleisens 150°C, z.B. für Wolle, Seide, Polyester und Viskose
- Maximale Bügeltemperatur des Bügeleisens 110°C. Vorsicht bei Bügeln mit Dampf. z.B. für Acryl, Nylon, Acetat
- Nicht bügeln, nicht mit Dampf behandeln

BLEICHEN

- Chlor- und Sauerstoffbleiche zulässig
- Nur Sauerstoffbleiche zulässig / Keine Chlorbleiche
- Nicht bleichen!

K&L ÜBER 60x
IN DEUTSCHLAND

www.kl-ruppert.de
Info unter: 01805/18 08 01
(0,14 €/MIN.)
E-mail: info@kl-ruppert.de

